

# STOP&GO Ultraschallgerät Standard

## Montageanleitung

Um eine hohe Wirksamkeit zu erreichen, wird das Gerät so im Motorraum platziert, dass die Ultraschallwellen den möglichen Eintrittsbereich des Marders beschallen, aber die Verschmutzung durch Spritzwasser vermieden wird. Auch muss ein ausreichender Abstand zu Hitzequellen (Auspuffkrümmer etc.) gewahrt werden.

Wichtiger Hinweis: Vor der Montage unbedingt den Motorraum, den Unterboden und evtl. den Sitzplatz des Fahrzeuges gründlich reinigen, um Duftmarken des Marders zu beseitigen.

Dadurch wird das vom Tier markierte Revier neutralisiert. Wir empfehlen hierfür unseren Duftmarken-Entferner.

Bitte so anschließen, dass keine anderen Funktionen beeinträchtigt werden und das STOP&GO Ultraschallgerät dann nur bei ausgeschalteter Zündung in Funktion ist. Dauerbetrieb (Minuskabel an 31 / Masse) funktioniert zwar, ist aber nicht zulässig. Das Pluskabel mit der Sicherung an (30) Dauerplus, das Minuskabel mit der Öse an (15) zündungsgeschaltetes Plus. Sollte dies nicht einwandfrei funktionieren, verwenden Sie ein Wechselrelais, oder ein datenbustaugliches STOP&GO Produkt wie z.B. mit Doppellautsprecher oder Hochspannung.

### Achtung!

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vor Einbau Funktion testen.

